



maile Gaswarn-Systeme  
 Projektierung • Vertrieb • Inbetriebnahme • Wartung

## Allgemeine Montage-Anweisung für Kompakt-Gaswarn-Systeme zur Heizungs-Überwachung

Komponente	Montageort	Montage-Richtlinien
Gaswarn-Zentrale	Heizungsraum, Gasübergabe, Technik-Raum, je nach Bedarf des Betreibers	In Bediennhöhe
Meßfühler für Erdgas	Heizungs-Raum, Gasübergabe-Raum, alle Räume, in denen Armaturen, geschraubte oder geflanschte Verbindungen sind.	Meßfühler für Erdgas sind immer an der Decke anzubringen, möglichst über den Stellen, an denen Gas austreten könnte (Gasstrecken, Armaturen, geflanschte Verbindungen oder geschraubte Verbindungen) Der Montage-Ort ist außerdem so zu wählen, daß die Meßfühler für Wartungen immer zugänglich sind! (Nicht verdeckt durch Rohre, bei hohen Decken auf Zugangsmöglichkeiten wie begehbare Rampen etc. achten. Ggfs. Rücksprache!
Warnleuchten "GASALARM"	Vor allen überwachten Räumen	Über allen Zugangstüren zu Räumen, die mit Gasfühlern überwacht werden.
Warnhupen	nach Bedarf	
Fernsignalisierung	an dauerhaft besetzter Stelle (Pforte, Hausmeister, Leitzentrale etc.)	nach Bedarf
Notaustaster mit Schlagscheibe	bei Bedarf vor GÜ-Raum	Sichthöhe

### Montagevorschlag maile Gaswarngeräte:

